


PIVOT DOOR

Installation instructions

(FOR RA-LX60/70/80/90/100/110)













Kg






①
⑫
②
③
⑩
⑧
⑪
⑦
⑨
④
⑤
⑥


① x 2
② x 2
③ x 2
L&R
④ x 2
L&R
⑤ x 2
⑥ x 1
⑦ x 2
⑧ x 6
ST5X30
⑨ x 6
ST4X12
⑩ x 6
∅8X30
⑪ x 6
⑫ x 6



Kg



580-620/680-720/780-820
/880-920/980-1020/1080-1120
±0mm



1a
1b



1d
1c



×6
×6
∅8mm
∅8X30
ST5 ×30



2a



2c


2b


2d



2e
Inside



2f
Inside









Kg






3a



3e



3f



3g



3b



3h



3c
Inside


3i


3d
Inside


3k


3j




Ø3mm



x 3
ST4X12



Ø3mm



x 3
ST4X12






24 hour














4b






Kg

